



Fascia PAPERplus® Shooter: impiego con le scatole

La fascia in carta PAPERplus® Shooter è la soluzione protettiva ideale per riempire gli spazi liberi sopra la merce (Top-Fill). Il materiale multistrato è ottenuto da carta monostrato piegata e arricciata. L'effetto di imbottitura è adatto a prodotti leggeri.

Funzione protettiva della fascia PAPERplus® Shooter

- Riempire



Funzione protettiva: riempire

Fascia in carta PAPERplus® Shooter

Caratteristiche della fascia in carta PAPERplus® Shooter: riempire gli spazi vuoti in tutta facilità

- Fascia imbottita multistrato realizzata con carta monostrato
- Adatto a riempire gli spazi vuoti in caso di prodotti leggeri
- Protezione superiore rispetto al materiale arricciato manualmente grazie alla densità uniforme.

Tipologie di carta	Per riempire gli spazi vuoti – idonea per prodotti di circa	Macchina
Shooter 1ply 375mm 640m	2 - 8 kg	Shooter

Modello di macchina PAPERplus® Shooter

Con la macchina PAPERplus® Shooter il processo di imballaggio protettivo diventa facilissimo. Intorno alla velocità massima la fascia di imbottitura sembra quasi scorrere fin dentro il pacco. L'inizio e la fine del riempimento sono regolati con il tasto a pedale. Grazie al funzionale dispositivo di taglio, con PAPERplus® Shooter non è più necessario strappare manualmente la carta. L'alimentazione della carta proviene da uno scatolone contenitore, facilmente sostituibile.

- Ultra rapida, fino a 220 m/minuto
- Sensore integrato che previene gli inceppamenti di carta anche a velocità elevate
- Ergonomica: regolabile in altezza e orientabile

Specifiche modello verticale

Dimensioni: 1750 x 600 x 600 mm
 Peso: 29 kg
 Alimentazione: 230 V
 Velocità: 67-220 m al minuto

Specifiche modello da banco

Dimensioni: 1000 x 470 x 600 mm
 Peso: 18 kg
 Alimentazione: 230 V
 Velocità: 67-220 m al minuto



Fig. 1 Riempire con la fascia PAPERplus® Shooter
 Fig. 2 Riempire con la fascia PAPERplus® Shooter